

Anlassen — Aufladung — Glühkerzenvorwärmvorrichtung und entsprechende Anzeige — Dieseldruckstoppventilvorwärmung — Anzeige des Vorhandenseins von Wasser im Dieseldruckstoppventil — zu niedriger Motoröl Druck — Fühler links und rechts für übermäßigen Bremsbelagverschleiß an den Vorderbremsen — Anzeige Handbremse eingelegt — Motorabschalteventil — Vorrichtung Luftfilter verschmutzt (siehe Legende auf Seite 27).

